

Betjening

For korrekt drift af kædeelevatoren, skal følgende sikres inden opstart:

- Der må ikke fyldes mere materiale i elevatoren, end kapaciteten for elevatoren er opgivet til. Dette sikrer, at elevatoren ikke overbelastes.
- Elevatoren skal startes før tilførsel af materiale, og stoppes når elevatoren igen er tom, således at der ikke opstår startproblemer, næste gang at elevatoren benyttes.
- Hvis elevatoren tilstoppes, skal den tømmes for materiale i retur røret (dvs. røret hvor kæden kører nedad). Dette skal ske gennem inspektionslugen. Tilstopningen sker, hvis udløbet tilstopper, eller hvis videregående transport stopper. Inden genstart skal det sikres, at termorelæet er afkølet for at sikre korrekt drift.
- Kontroller at elevatorkæden er korrekt opstrammet.
- Kontroller kilerem til motor, hvis denne er med remtræk.

Kædelevator ▼



Vedligeholdelse

1. Kontroller lejer og smør - Lejer skiftes, hvis der forekommer slør, eller hvis lejerne bliver varme.
2. Kæden opstrammes via justeringsboltene i motoren, som rykker tandhjulet. Kæden kører i lukkede rum, hvorfor det skal sikres, at kæden sidder stramt på tandhjulene i begge ender.
 - Kontrolleres/justeres ved opstart efter 50 driftstimer.
 - Kontrolleres/justeres ved intensiv brug for hver 200 driftstimer eller mindst 1 gang pr. sæson.
3. Hvis motoren er monteret med remtræk, skal disse strammes, således at remmen ikke glider på remskiven.
 - Dette sker via justeringsboltene på motorbeslaget.
 - Kontrolleres/justeres ved opstart efter de første 10 drifttimer.
 - Kontrolleres/justeres ved normal brug hver 3. måned. Ved intensiv brug HVER måned.
 - Når remmen ikke kan strammes yderligere, skal den udskiftes.
4. Rengør motor for støv og skidt, således at motoren køler optimalt.
5. Tildæk motor og indløb efter brug for at beskytte mod vejr og vind.
6. Tøm elevatoren efter brug og rengør for materiale i elevatorfoden.
7. Hvis elevatoren er monteret med sidesnegle, skal disse kontrolleres for slitage og andre mangler.

Følgende kontrolleres / udføres årligt:

Sukup Europe anbefaler, at der laves en gennemgang og service på anlægget en gang om året.

Ved al servicering skal sikkerhedsafbryderen til hele anlægget være slukket og aflåst.

For yderligere information; Se den fulde manual på det udleverede USB-pen.